



Pasadena Public Library

Poliza de Maquina de Cocer

¿Como funciona la maquina de cocer?

La maquina de cocer de Brother VX1445 es una maquina basica, de portabilidad ligera y compacta que es apta para principiantes y para tareas generales de costura como remendar y creando prendas y manualidades sencillas. Cuenta con 14 puntadas incorporadas, porta-botones automático de 4 pasos, y una bobina de inserción para un uso facilitado. La maquina es controlada con un pedal.

Por Favor nota: Usuarios son responsables de proveer sus propios materiales para cortar y cocer, incluyendo hilo y otras herramientas esenciales para costura básicas.

¿Que materiales puedo usar?

Telas:

- Algodon
- Poliester
- Algodon/Poliester
- Telas elasticas:
 - Tejido de Punto
 - Punto de lana

• Telas medianas:

- Franela, Gabardina
- Paño
- Tafetán

• Telas gruesas:

- Tejano (mezclilla)
- Pana
- Tweed

• Telas Finas:

- Lino
- Punto Georgette
- Challis, Saten

Las capacidades de la maquina de cocer varea en los diferentes tipos de agujas. Comunicarse con la biblioteca o el manual de instrucciones con preguntas especificas a material o agujas. Materiales y proyectos deben ser aprobados por personal.

¿Como puedo usar una maquina de cocer en PPL?

Usuarios que desean usar una maquina de cocer deben de asistir a la clase de orientación gratis (revise el calendario de eventos para mas fechas y tiempos) y obtener la medalla creada en el Maker Challenge de Beanstack de la "Orientación de maquina de cocer". La clase de orientación cubre la operación básica de la maquina de cocer de Brother VX1445, los accesorios disponibles con las maquinas de cocer y la poliza de PPL de las maquinas de cocer.

Después de asistir a la clase de orientación, usuarios recibirán la medalla de las maquinas de cocer en Beanstack dentro de dos días de trabajo. Después de recibir la medalla, usuarios podrán hacer reservas privadas para la maquina de cocer para trabajar en sus proyectos.

¿He atendido a la clase de Orientación - ahora que?

1. Inicia la sesión de tu cuenta de Beanstack o inscribete para una cuenta gratis ahora. (Si te has registrado para el programa de lectura del verano en PPL anteriormente, puede ser que ya tienes una cuenta). Si tienes una cuenta de Beanstack con el Condado de Harris, usuarios DEBEN obtener una cuenta separada con PPL para registrar los entrenamientos del Maker Lab.
2. Selecciona el Maker Challenge. Ya dentro, eliges "Rewards" debajo de la imagen de el Maker Challenge.
3. Seleccionas la medalla apropiada que has obtenido para la orientación de la maquina que atendiste. Por ejemplo, si completaste la orientación de la maquina de cocer, entonces seleccionas esa medalla.
4. Elige la ventanilla de reserva disponible, luego selecciona, "Add to cart & Checkout". Completa la forma de reserva y seleccionas "Reservar". Recibirás un correo de confirmación inicial que tu reserva fue iniciada. Dentro de dos días de trabajo, recibirás un correo confirmando tu aprobación de la reserva.
5. Si tienes algunas preguntas, por favor comunícate con PPL para mas ayuda.
6. Disfruta los beneficios de ser un usuario con medalla!

¿Que maquinas están disponibles para uso de los usuarios?



Brother VX1445 Maquina de Cocer

- 3 maquinas disponibles para reservar:
 - The Sewceress
 - Sew-phie
 - K-Sew
- 14 puntadas disponibles
- Palanca de puntada en reverso
- Porta-botones automático de 4 pasos
- Bobina de inserción de clase 15
- Pedal de pie para control
- Control de Velocidad: NO

Especificaciones de Aguja y Materiales

Tipo de tela/Aplicación		Hilo		Medida de la aguja
		Tipo	Medida	
Telas medianas	Paño	Hilo de algodón	60-90	75/11-90/14
	Tafetán	Hilo sintético		
	Franela, gabardina	Hilo de seda	50	
Telas finas	Lino	Hilo de algodón	60-90	65/9-75/11
	Punto Georgette	Hilo sintético		
	Challis, satén	Hilo de seda	50	
Telas gruesas	Tejano	Hilo de algodón	30	100/16
			50	90/14-100/16
	Pana	Hilo sintético	50-60	
	Tweed	Hilo de seda		
Telas elásticas	Tejido de punto	Hilo para punto calado	50-60	Aguja de punta redonda 75/11-90/14 (color dorado)
	Punto de lana			
Telas que se deshilachan con facilidad		Hilo de algodón	50-90	65/9-90/14
		Hilo sintético		
		Hilo de seda	50	
Para costuras sobrepuestas		Hilo sintético	30	100/16
		Hilo de seda	50-60	75/11-90/14

NOTA:

No utilice en ningún caso un hilo del 20 o inferior. Puede producir averías.

Cuanto mas pequeño sea el numero de hilo, mas grueso sera el hilo. Cuanto mas grande sea el numero de aguja, mas gruesa sera la aguja.